

Grundmenü

- Distanz
- Fahrzeit
- Ø Geschwindigkeit
- Max. Geschwindigkeit
- Temperatur
- Trittfrequenz
- Leistung
- Assistenz
- Reichweite
- Batterie
- -- km
- Licht
- Kalorien
- Datum
- Uhrzeit
- DU | Rad
- Verbunden (Komoot)

Lichtschalter

- (ohne Funktion, Anzeige im Display erfolgt, Licht aber immer an)
- Tippen Umschalten Normal – Fernlicht
 - 4 s festhalten - AUS (ohne Funktion)
 - wieder tippen - An

System aus (5 s)

Assistenz
(1 – 5)

+

-

Menü scrollen (+)

Menü aktivieren (4 s)

Menü scrollen (-)

Lichtschalter

Tageskilometerzähler

Tourdaten Reset
3 s gedrückt halten

LED-Dioden

Oben

Assistenzstufe

Ohne LED ausgeschaltet

1. Hellblau
2. Dunkelblau
3. Grün
4. Violett
5. Rot

Unten

Batterieladung der
schwächeren Batterie

Blinken beider Reihen in Rot

Systemfehler – Neustart
erforderlich

Hochfahren der Reihen in Blau

Systemstart

Menü ● (4 s gedrückt halten)

- Gesamtwerte
 - Σ Distanz
 - Σ Zeit
 - Zurück

- Einstellung
 - Sprache (Deutsch ...)
 - Einheiten (km/h, °C)
 - Uhrzeit
 - Datum
 - Kontrast (1-3)
 - Geburt (1900 – 2015)
 - HF max (214 bpm)
 - HF Sensor
 - Zurück



- Zurück